



Elektrický mlýnek na koření

Návod k použití

Vžený zákazník, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojeni. Tento návod slouží pro efektivní používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití.

Charakteristika výrobku:

Elektrický mlýnek na koření, hrubozrnnou sůl a všechny druhy pepře. Vhodné pro domácí použití, ale i do restaurací a hotelů.

Napájení : 4 x 1,5 V AA (není součástí balení)

Příprava a použití:

- 1) Mlýnek uchopte jednou rukou za spodní část a druhou rukou pootočte horní částí proti směru hodinových ručiček, aby došlo k jejímu uvolnění.
- 2) Horní část pak vysuňte směrem vzhůru a do bateriových šachet vložte 4 ks baterií (1,5 V AA). Doporučujeme použít kvalitní alkalické baterie. Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu!
- 3) Sejměte motorovou jednotku s bateriemi z dolního dílu (zásobníku) a plnicím otvorem naplněte do zásobníku koření, hrubozrnnou sůl nebo pepř.
- 4) Jednotku nasadte zpět (kontakty pro osvětlení na spodním dílu musí být proti kontaktům na jednotce). Nasuňte proti zámkům zpět horní díl a zajistěte pootočením ve směru hodinových ručiček.
- 5) Mlýnek je tímto připraven k používání. Stiskem tlačítka na vrchní části spustíte mlýnek i osvětlení.
- 6) Šroub pod základnou se používá pro nastavení hrubosti pepře nebo soli. Čím více šroub utáhnete, tím jemnější namleté bude koření. Šroub utáhněte podle Vašich potřeb, ale nepřetahujte jej, motůrek by se mohl zastavovat a hrozí nebezpečí jeho poškození.
- 7) Pokud se mlýnek během používání zasekne, jemně s ním zatřeste, popřípadě zkontrolujte zda šroub pro regulaci jemnosti není příliš utáhnutý.

Skladování a údržba :

Mlýnek udržujte čistý a zabraňte styku s vodou. Pro čištění použijte pouze mírně navlhčený hadřík a po vyčištění vytřete do sucha.



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu

nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.