

HŮL VYCHÁZKOVÁ SKLÁDACÍ



Model: BH033 návod k použití.

Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtete tuto příručku a postupujte podle pokynů. Příručku uchovejte i pro její případné další použití.

Popis částí produktu



- 1. Rukojeť
- 2. Části hole
- 3. Poutko na zápěstí
- 4. Elastická šňůrka
- 5. Tlačítko pro nastavení délky
- 6. LED-světlo
- 7. Spínač světla
- 8. Příhrádka na baterie
- 9. Reproduktor alarmu
- 10. Spínač alarmu.

Napájení: 2 baterie 1,5 V AAA, pozn.: Baterie nejsou součástí balení.

Rozkládání hole

Hůl má poutko na zápěstí, které při složení hůlky udržuje části hůlky složené. Nejprve rozložte hůl tím, že uvolníte poutko na zápěstí (3). Uchopte rukojeť (1), přidrže ji a nechte na části hole (2) působit gravitační sílu. Jednotlivé části do sebe vzájemně zapadnou.

DŮLEŽITÉ: vždy se ujistěte, že všechny části hole (2) jsou dokonale zasunuty do sebe a zajištěny na svém místě pomocí elastických šňůrek viz obrázky B a hůl je pevná.

UPOZORNĚNÍ: Nekontrolovatelné uvolnění nebo poškození elastické šňůrky (4) uvnitř hole může způsobit vážné zranění při používání. Pokud se elastická šňůrka (4) přetrhne, poškodí nebo opotřebuje, přestaňte produkt používat. Netahejte elastickou šňůrku (4) více, než je nutné k rozvinutí nebo sklopení hole (2).

Nastavení délky hole podle vašich potřeb

K dispozici je pět různých nastavení délky. Chcete-li hůl prodloužit, podržte stisknuté tlačítko pro nastavení délky (5), jak je znázorněno na obrázku C, zatáhněte za rukojeť a uvolněte nastavovací tlačítko, aby se zajistilo v požadovaném otvoru. Chcete-li zkrátit hůl, přidrže tlačítko pro nastavení délky (5), zatlačte na rukojeť a uvolněte tlačítko pro nastavení, aby se zajistilo v požadovaném otvoru.

Používání LED světla

Nastavitelné LED-světlo (6) je umístěno na konci rukojeti (1). Pro zapnutí a vypnutí světla stiskněte spínač světla (7) na rukojeti hole (1). Světlo je možné natáčet nahoru a dolů, takže jej můžete nasměrovat ve směru, který si přejete.

Použití alarmu v nouzových situacích

Chcete-li zapnout a vypnout alarm, stiskněte spínač alarmu (10), který se nachází v hlavové části rukojeti.

Skládání chytré hole

Chcete-li hůl složit, povytáhněte jednotlivé části podle obrázku D a složte je dohromady. Poté je obtočte a zajištěte ve složené poloze pomocí řemínku na zápěstí (3).

Vkládání a výměna baterií

Skládací hůl pracuje s 2 ks 1,5 V AAA bateriemi (nejsou součástí balení). Příhradka na baterie (8) je umístěna na konci rukojeti, otevřete ji a vložte nebo vyměňte baterie. Při vkládání dbejte na správnou polaritu baterií. Pokud výrobek delší dobu nepoužíváte, tak baterie vyjměte.

Bezpečnostní instrukce:

- Přečtěte si tuto příručku před prvním použitím hole.
- Před použitím hole doporučujeme konzultovat její používání se svým lékařem.
- Nerozebírejte tělo (s elastickou šňůrkou) hole.
- Výrobek není určen pro lékařské použití.
- Oblasti použití: asfaltové a lesní cesty. Nikdy nepoužívejte hůl na ledu, mokřem nebo kluzkém povrchu.
- Tento produkt není určen jako pomocník pro chůzi podle EN 198 (turistické hole).
- Nepoužívejte hůl, pokud je poškozená.
- Není určeno pro osoby s váhou nad 115 kg.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
 - na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.