

Návod k použití

1. Postavte držák na rovnou plochu a vložte dle velikosti ostří do jedné ze dvou pozic nůž.
2. Jemná brusná strana brousku je určena pouze k udržování nože dostatečně ostrým.
Používejte kdykoliv je nůž nedostatečně ostrý. Předejdete tak tvoření prasklin/nerovností na střece.
3. Hrubší brusná strana je pro více tupé nože. Úhel ostření musí odpovídat úhlu ostří. Bruste nůž pohybem vpřed a vzad, použijte odpovídající tlak. Broušení opakujte dle potřeby.
4. Po naostření očistěte ostří vlhkým hadříkem, či omyjte vodou a utřete dosucha. Očistěte brusné plochy brousku jemným kartáčkem.

Upozornění

1. Nebruste silou, předejete tak možnému zranění, poškození brousku nebo nože.
2. Neponořujte brousek do vody, nemyjte v myčce.
3. Uchovávejte mimo dosah dětí!
4. Při ostření buďte obezřetní. Můžete si způsobit zranění.

Výhody

- » oboustranný brousek umožňuje jak jemné, tak hrubé broušení
- » lze používat i k broušení keramických nožů
- » snadné ovládání