

ELEKTRICKÝ PILNÍK NA NEHTY

Návod k použití



Vážený zákazník, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Technická specifikace:

napájení: 1 x baterie 1,5 V AA (není součástí balení)

počet rychlostí: 2

počet nástavců: 3

Účel použití:

- Elektrický pilník na nehty dokonale a jednoduše zajišťuje zdravý vzhled a lesk nehtů na nohou a rukou
- Snadno ovladatelný přístroj, se dvěma rychlostními stupni
- Nástavce lze jednoduše měnit.

Návod k použití:

- Před prvním použitím odjistěte (pootočením proti směru hodinových ručiček) spodní část přístroje a vložte 1 ks baterie 1,5 V AA (dbejte na správnou polaritu baterie).
- Poté vraťte a zajistěte spodní část přístroje zpět.
- Sejměte krytku na horní části přístroje.
- Zvolte potřebnou hlavici a zacvakněte ji jemně do přístroje.
- Zvolte požadovanou rychlost.
- **1. krok PILOVÁNÍ** (nasadte hlavici označenou č. 1). Opatrně pilujte a tvarujte okraj nehtu rovně na šířku, abyste zabránili zarůstání nehtu. Pilování nehtů pomáhá předcházet jejich poškození.
- **2. krok BROUŠENÍ** (nasadte hlavici označenou č. 2). Zlehka obrušujte povrch nehtu, až do vyhlazení nerovnosti. V zájmu zamezení nadměrného použití neobrušujte jednotlivé nehty častěji než 1x za 14 dní.
- **3. krok LEŠTĚNÍ** (nasadte hlavici označenou č. 3). Leštěte povrch nehtu, dokud nedosáhnete požadovaného lesku. Postup podle potřeby opakujte.

Obsah balení:

- 1 elektrický pilník,
- 1 krytka horní části pilníku
- 3 ks výměnných hlavíc (lze rovněž dokoupit jako náhradní balení)

Tip:

Doporučujeme následně použít Výživný olejíček na nehty, nanést ho na kůžičku a okolí nehtů a jemně vmasírovat.

Údržba:

Tělo přístroje nepoňujte do vody. V případě potřeby pouze otřete vlhkým hadříkem a vysušte. Nepoužívejte

čisticí abrasivní prostředky a rozpouštědla.

Ochrana životního prostředí Informace k likvidaci elektrických a elektro- nických zařízení.



Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu. U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.