

ELEKTRONICKÁ PLÁČAČKA

Návod k použití



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.
Prosím, přečtěte si pečlivě tento návod k použití.
Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí.

Účel použití výrobku

- Elektronická pláčačka je určena k hubení létajícího hmyzu – much, komárů, ovádů, atd.. ve vnitřním i venkovním prostředí.
- Síť je vypletena ze tří vrstev drátů, které se po aktivaci nabíjí vysokým napětím.
- System je pro člověka pouhým dotykem bezpečný (tedy nesmí dojít ke kontaktu s prostřední částí výpletu).
- Létající hmyz se zahubí elektronickým impulsem při průniku sítí (jakmile se hmyz dostane mezi vrstvy). Obtížný hmyz je poté okamžitě usmrcen.
- Elektronická pláčačka hmyz nerozmačkává, již Vás nebudou trápit fleky na zdech, už žádné odpudivé zbytky hmyzu!
- Elektronická pláčačka likvidujete hmyz rychle, čistě a efektivně!
- Přejeme Vám mnoho spokojenosti s tímto výrobkem!

Technické údaje

Zdroj napájení: 2ks baterií typu AA 1,5V
(Poznámka: baterie nejsou součástí dodávky.)
Model: IS-PET802

Instalace a výměna baterií

- Otevřete kryt na rukojeti rakety.
- Vložte 2 ks baterií typu AA 1,5V.
- Při vkládání dbejte na dodržení správné polarizace baterií (+/-).

- Kryt nasadte zpět.

Instrukce k použití

- Napřáhněte síťku rakety proti hmyzu a současně stiskněte červené tlačítko na boku rukojeti.
- U odolnějších hmyzích jedinců jsou někdy třeba dva zásahy.

Bezpečnostní instrukce

- Nemiřte sítíkou na osoby, domácí zvířata.
 - Výrobek pokládejte z dosahu dětí.
 - Výrobek není dětskou hračkou ani sportovním náčiním!
- Přístroj nesmí být používán v místech v nichž se vyskytují hořlavé páry nebo výbušný prach

**UPOZORNĚNÍ
NEDOTÝKEJTE SE
PROSTŘEDNÍ ČÁSTI
VÝPLETU!
UPOZORNĚNÍ
NEPOUŽÍVEJTE TENTO
VÝROBEK, POKUD:**

- Vám byl voperován kardiostimulátor (pacemaker) nebo jiný lékařský elektronický implantát
- máte srdeční potíže a onemocnění
- během těhotenství
- trpíte-li jakýmkoli onemocněním, poradte se o bezpečném používání výrobku s lékařem.

Údržba výrobku

Výplet pravidelně čistěte nejlépe štětkem od případných zbytků hmyzu, ostatní části otřete vlhkým hadříkem. Upozornění: Před započítím čištění vyjměte z výrobku baterie.

Bezpečnostní instrukce k používání baterií

- Při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu baterií.
- Používejte pouze kvalitní alkalické baterie stejného typu.
- Při použití baterií nekombinujte různé typy baterií ani nekombinujte použití starých a nových baterií jednoho typu.
- Nikdy nenabíjejte obyčejné či alkalické baterie! Baterie by mohly vytéct nebo explodovat.
- Nabíjejte pouze Ni-Cd baterie.
- Baterie nevystavujte působení horka, slunečního záření či jiných zdrojů horka!
- Baterie nevhazujte do ohně!
- Baterie udržujte mimo dosah dětí.
- Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie z přístroje.
- Pokud z baterie vyteče elektrolyt - chraňte oči před kontaktem s elektrolytem!
- V případě jakéhokoli kontaktu elektrolytu baterií s očima se ihned řiďte následujícími pokyny:
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc!

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti přístroje nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, přístroj nevhazujte do domovního odpadu.



Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkční částí přístroje v důsledku jeho používání
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu přístroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávného příslušenství, použitím nesprávných či poškozených médií apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vybavení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.