

LED SVĚTLO S DETEKTOREM POHYBU SPOT BALL model č.: HX-16

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme Vám za důvěru a zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si pečlivě návod k obsluze. Předáváte-li tento produkt další osobě, předejte ji i tento návod. Návod pečlivě uschovejte pro pozdější nahlédnutí.

Technická specifikace:

Materiál: ABS plast

Světelný zdroj: příkon 2 W

Jas: 120 lumenů

Úhel citlivosti snímače: 120 °

Vzdálenost citlivosti snímače: do 3 m

Doba svítu v režimu AUTO: cca 25 s

Napájení: 3 x 1,5V AAA baterie (nejsou součástí balení)

Otočná hlava

Montážní páska je součástí balení.

Vkládání / Výměna baterií:

1. Vyjměte světlo z magnetické základny.
2. Otočením otevřete zadní víko.
3. Vložte 3 ks 1,5V AAA baterie, dbejte na správnou polaritu.
4. Spojte obě části produktu a otočením znovu uzavřete.

Provozní pokyny:

Ovládací prvky: ON/ OFF/ AUTO

1. Přepněte vypínač do pozice „ON“, aby světlo trvale svítilo.
2. Přepněte vypínač do pozice „OFF“ pro zhasnutí světla.
3. Přepněte vypínač do pozice „AUTO“ pro aktivaci automatického rozsvícení. Jakmile je detekován pohyb ve vzdálenosti 2-3 metry, světlo se automaticky rozsvítí ve chvíli, kdy je detekován pohyb a zároveň čidlo setmění detekuje dostatečně snížené světelné podmínky. Světlo se rozsvítí po dobu cca 25 sekund a poté automaticky zhasne.

Pozor! Všechny baterie musí být stejného typu, nemixujte různé druhy baterií, ani staré a nové. Pokud baterie tečou, přestaňte je používat a ihned vyměňte. Vybité baterie vyjměte a vyměňte.

Bezpečnostní instrukce / údržba:

Před prvním použitím si řádně přečtěte návod k použití a uschovejte jej pro další použití. Pro čištění produktu nepoužívejte žádné tekuté nebo abrazivní prostředky. K čištění použijte vlhký hadřík. Neinstalujte výrobek na nestabilní povrchy. Produkt může spadnout a může se poškodit. Neinstalujte v blízkosti vody. Nepokládejte na produkt žádné další předměty, nepolévejte žádnou tekutinou. Výměnu částí produktu nebo jeho opravu svěřte pouze autorizovanému servisu.

ZÁRUKA

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku
- je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

SERVIS

Pokud má Vaše zařízení nějaký problém, obraťte se na prodejce, který Vám zajistí autorizovaný servis. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití. Výrobce ani prodejce nebude odpovědný za výsledky údržby nebo oprav neoprávněnými osobami. Uživatel se nesmí pokoušet o žádné opravy zařízení nebo jeho příslušenství. Požádejte o opravu prodejce. Otevírání zařízení neautorizovanými agenturami není povoleno a zaniká jakýkoli nárok na záruku. Každý produkt ve výrobě prošel systematickým ověřováním. Výkon je stabilní a není nutné provádět kalibraci a validaci. Pokud Váš produkt nedosáhne očekávaného výkonu a základní funkce se při běžném používání změní, obraťte se na prodejce.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.