

TOPINKOVAČ – NÁVOD

model HT-302



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím si, prosím, přečtěte všechny instrukce a rady týkající se používání výrobku i jeho údržby.

Důležité instrukce

1. Neponořujte žádné části přístroje nebo kabel do vody nebo jiné kapaliny.
2. Nenechte přístroj používat dětmi
3. Vždy používejte přístroj na suchém, rovném povrchu.
4. Určeno pouze pro domácí použití - nepoužívejte přístroj venku.
5. Vždy vypojte zástrčku ze zásuvky, když není přístroj používán.
6. Nepoužívejte přístroj, pokud je jakkoliv poškozený. V případě, že přístroj přestane fungovat, nebo dojde k jeho poškození, zašlete jej na opravu do autorizovaného servisu.
7. V zájmu bezpečnosti byste měli pravidelně kontrolovat napájecí kabel, zda není poškozen. Pokud zjistíte jakékoliv známky poničeného kabelu, zašlete jej na opravu (výměnu kabelu) do autorizovaného servisu.
8. Nenechte kabel viset přes hranu stolu a nepokládejte na horké povrchy. Nechte přístroj vždy vychladnout, než kolem něj obmotáte kabel pro uskladnění.
9. Buďte opatrní, nedotýkejte se horkých částí jeho povrchu. Neuskladňujte a nezakrývejte přístroj, dokud není úplně vychladnutý.
10. Nepokládejte přístroj v blízkost plynového nebo elektrického vařiče, nebo v blízkosti ostatních zdrojů tepla.
11. Na jeho údržbu nepoužívejte hrubé látky, žíravé a abrazivní čističe, nebo čističe pro pečící trouby.
12. Pozor - chléb se může spálit. Při užívání tohoto přístroje, zajistěte adekvátní prostor nad a kolem všech stran, kvůli cirkulaci vzduchu. Nedovolte, aby se tento přístroj dotknul záclon, dekorací stěn, oblečení, utěrek, nebo jiných hořlavých materiálů, při jeho užití. POZOR při umístění výrobku na povrch, kde může teplo způsobit problém je vyžadována izolující tepelná podložka.
13. Tento přístroj je určený do domácnosti a do podobných míst jako:
 - kuchyně pro zaměstnance, v obchodech, kancelářích a další pracovních prostředí
 - pro klienty v hotelech, motelech a dalším ubytovacím prostředíNení určen pro komerční využití.
14. Nepoužívejte topinkovač bez zasunutého táčku na drobky. Táček na drobky by měl být pravidelně čištěn. Nedovolte, aby drobky táček ucply.

15. Nepoužívejte přístroj s žádným jídlem obsahujícím cukr nebo jam.
16. Tento přístroj nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými smyslovými, nebo mentálními schopnostmi, s nedostatkem zkušeností a znalostí, leda že jsou pod dohledem kompetentní osoby. Děti měli být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály.
17. Teplota některých částí povrchu může být vysoká, pokud je přístroj v provozu.
18. Pokud je napájecí kabel poničen, musí být vyměněn výrobcem, servisním mechanikem, nebo kvalifikovanou osobou.
19. Nikdy nenechte přístroj pracovat bez dozoru! Vypněte přístroj vždy, když ho nepoužíváte, i když je to pouze na moment.
20. Přístroj není vyroben, aby pracoval společně s externím časovačem, nebo dálkovým ovládáním.

Varování!

Nikdy se nepokoušejte vyjmout zaseklé toasty, muffiny, bagety, nebo jiné předměty pomocí nože, nebo jinými ostrými nástroji obzvláště pokud je přístroj v provozu, můžete způsobit zkrat. Přístroj odpojte, nechte dostatečně vychladnout a opatrně vyndejte zaseknutý chléb či jiné pečivo.

Popis částí



1. Táček na drobký
2. Tlačítko Stop
3. Tlačítko pro ohřátí.
4. Tlačítko pro rozmrazení
5. Nastavení stupně opečení
6. Páka pro vysunutí pečiva.

Použití topinkovače

1. Zasuňte zástrčku do zdroje a zapněte.
 2. Vložte dva krajíce chleba nebo jiné pečivo přiměřené tloušťky, do opékacího prostoru.
 3. Nastavte požadovaný stupeň opečení (čím je stupeň vyšší tím je pečivo tmavší, tzn. více opečené). Pokud používáte topinkovač poprvé, doporučujeme nastavit č.3. Rozdílné druhy pečiva mohou vyžadovat rozdílné nastavení, nutno vždy vyzkoušet.
 4. Zmáčkněte páku pro vysunutí pečiva dolů dokud se nezacvakne na místě. Opékání začne automaticky.
- Poznámka:** pokud není topinkovač zapojen a zapnut, tak páčka na místě nezacvakne.
5. Topinkovač se vypne, když je dosaženo požadované barvy toastu a toasty automaticky vyskočí. Proces opékání může být zastaven v jakýkoliv čas zmáčknutím tlačítka stop.

Opékání zmrazeného chleba:

K opečení zmrazeného chlebu, umístěte chléb do otvorů a vyberte požadované osmahnutí. Stiskněte páčku dolů, dokud nezacvakne na místo, a pak stiskněte tlačítko rozmrazení. Váš topinkovač je vybaven vyjmutelným, bočním táčkem na drobký. Toto řešení Vám umožňuje rychlé a praktické odstranění drobků. Vždy se ujistěte, že je topinkovač vypojen a dostatečně vychladnut a poté jej tahem vysuňte a vyprázdněte. Táček očistěte vlhkou látkou a vždy řádně vysušte před jeho vrácením do topinkovače. Můžete použít tuhý kartáč k odstranění připečených drobků.

Vnější části topinkovače otírejte vlhkou látkou a poté vysušte. Nepoužívejte žádné abrazivní, nebo žíravé látky k jeho

čištění.

Technické parametry

označení modelu : HT-302

napájení: 220-240V ~ 50Hz

příkon : 700-800W



Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případně změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.