

# Bestway®

EN

FR

DE

IT

NL

ES

DA

PT

EL

RU

CS

NO

SV

FI

SK

PL

HU

LV

LT

SL

TR

RO

BG

HR

ET

SR

AR

**58648**

[www.bestwaycorp.com](http://www.bestwaycorp.com)

# PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

Model č. 58648

CS

## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně s nedostatkem zkušeností a znalostí, smí zařízení používat pouze pod dohledem nebo podle pokynů osoby, která může zaručit bezpečné použití a zná související rizika. Nenechávejte děti, aby si se zařízením hrály. Čištění a uživatelem zajišťovanou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

K znečištění kapaliny může dojít v důsledku úniku maziv (u ponorných čerpadel a vertikálních čerpadel pro mokré jímky obsahujících maziva)

- (1) Čisticí zařízení je určeno k čištění bazénů a vířivek.
- (2) Před zahájením práce se ujistěte, že je víčko baterie pevně uzavřeno, v opačném případě dojde ke vniknutí vody dovnitř.
- (3) Umístěte čisticí zařízení na čisté a suché místo. Nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani neumísťujte je do blízkosti výbušnin.
- (4) Pokud čisticí zařízení nepoužíváte po delší dobu, vyjměte z něj baterie.
- (5) Pokud se pod vodou nacházejí ostré předměty, může snadno dojít ke zničení filtračního vaku.
- (6) Nepoužívejte zařízení mimo vodu.
- (7) Kvůli sacímu výkonu se nepřibližujte k sací hlavici, když pracuje – týká se částí lidského těla, zvířat, vlasů nebo oděvů.
- (8) Bez odborného poradenství nebo pokynu autorizovaného distributora nebo výrobce čisticího zařízení nerozebírejte.
- (9) V případě jakékoli poruchy zastavte práci s čisticím zařízením. Kontaktujte autorizovaného distributora nebo proveďte výměnu dílů/příslušenství za originální díly/příslušenství.
- (10) Pracovní podmínky čisticího zařízení:
  - (10)-1 Hloubka vody od 35 cm do 120 cm
  - (10)-2 Teplota vody: 4 °C (39,2 °F) – 35 °C (95 °F).

**Výše uvedené varování a upozornění nepokrývají všechna možná rizika a/nebo nebezpečí vážného zranění. Vlastníci**

bazénu/vířivky musí být při používání čisticího zařízení velmi opatrní a musí se řídit zdravým rozumem.

Na spotřebičích napájených z baterie musí být též vyznačeno, že obsahují 8 ks baterií typu AA.

Pokyny pro spotřebiče napájené z baterií musí případně obsahovat následující informace:

- 8 ks baterií typu AA.
- Baterie vyjímejte a vkládejte v souladu s pokyny v příručce.
- Baterie, které nejsou nabíjecí, se nesmí nabíjet.
- Nepoužívejte současně různé typy baterií, ani staré a nové baterie.
- Baterie je nutné vložit se správnou polaritou.
- Vybité baterie je nutné vyjmout ze spotřebiče a bezpečně zlikvidovat.
- Pokud má být spotřebič nepoužíván po delší dobu, je třeba z něj baterie vyjmout.
- Nezkratujte napájecí svorky.

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problémy	Příčiny problémů	Řešení
Zařízení nefunguje	Zkontrolujte stav nabití baterie	Náhradní baterie
	Zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována	Vložte baterii správně
Příliš slabý sací výkon	Zkontrolujte stav nabití baterie	Vyměňte baterii za novou
	Zkontrolujte kapacitu vaku na nečistoty	Čas od času je třeba nahromaděné nečistoty ze síťového vaku odstranit
Abnormální hlučnost	Zkontrolujte rotor motoru	Při odstraňování cizích předmětů z rotoru je třeba odšroubovat sací hlavici
	Rotor motoru je rozbitý	Vyžádejte si asistenci v prodejně

## LIKVIDACE



Odpadní elektrické výrobky se nesmí vyhazovat do komunálního odpadu. Kde k tomu existují příslušná zařízení, recyklujte je. Rady ohledně možností recyklace vám poskytnou místní orgány nebo prodejce výrobku.