

Dětské odstrkovalo

návod k použití



Děkujeme Vám za zakoupení našeho výrobku.
Před použitím si, prosím, pečlivě přečtete tento návod k použití.

Varování:

Pouze pro děti starší 3 let
Maximální váha dítěte: 30 kg
Před každou jízdou zkontrolujte a utáhněte všechny šrouby.
Před každou jízdou se ujistěte, že všechny součásti správně fungují.
Je-li některá ze součástí poškozená nebo nefunkční, měla by být před použitím vyměněna.

Důležité varování:

**Montáži kola musí být přítomna dospělá osoba. Před jízdou se ujistěte, že kolo je plně funkční.
Před použitím si přečtete tento návod.**

Bezpečnostní opatření

Toto kolo není doporučeno pro osoby, které jsou mladší tří let a jejichž váha přesahuje 30 kg. Prosím, přečtete si tento seznam bezpečnostních opatření a řiďte se jím. Zanedbání těchto opatření může vést ke zranění dítěte nebo k poruše kola. Poučte Vaše dítě o správném zacházení s kolem a dbejte, aby dodržovalo opatření uvedená níže.

Varování: Nepoužívejte toto kolo na silnici!

- A. Vybavte uživatele helmou.
- B. Nejezděte v blízkosti dopravních prostředků.
- C. Procvičujte brzdění v bezpečném prostředí.
- D. Nejezděte v blízkosti schodů, nakloněných ploch, kopců, silnic, úzkých průchodů a bazénů nebo jiných vodních ploch.
- E. Nejezděte na kole v mokrém počasí. Mokrý povrch může způsobit potíže při brzdění.
- F. Nejezděte v noci.
- G. Nejezděte v blízkosti chodců.
- H. Vyhněte se rizikům, která mohou omezit schopnost ovládat kolo. Výmoly, vyjeté koleje, nerovnosti, šterk, obrubník apod. mohou mít vliv na jízdu a mohou vyústit ve ztrátu kontroly nad kolem.
- I. Nesjíždějte z cesty a nejezděte po hrbolatém chodníku.
- J. Držte se řídítek oběma rukama.

Varování: Brzděte pozvolna, vyhněte náhlému prudkému brzdění!



Instrukce pro sestavení

Vyndejte kolo z krabice a zkontrolujte, jestli nějaká součástka není poškozená. Nastavte potřebnou výšku sedla, seřídte a zajistěte dotažením šroubu řídítka. Překontrolujte funkci brzdy a dotažení všech šroubů na odstrkovadle



Ochrana životního prostředí



Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

■ Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkční částí stroje v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou stroje (např. čištění, mazání, seřízení apod.)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu stroje, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.