

# INDUKČNÍ PODLOŽKA

## Návod k obsluze



Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku.

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Předáváte-li tento výrobek další osobě, předejte jí i tento návod k obsluze.

### BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

1. Pozorně si přečtěte následující instrukce.
2. Nedotýkejte se horkých ploch. K přenášení horké podložky používejte rukojeť k tomu určenou.
3. Rukojeť je určená pouze k přenášení podložky (bez nádobí) !!!
4. Dbejte zvýšené opatrnosti, pokud podložku používáte v přítomnosti dětí.
5. Před čištěním podložky vyčkejte, dokud úplně nevychladne.
6. Podložku nijak neupravujte ani nepoužívejte k jiným účelům, než pro jaké je určena.
7. Případné opravy svěřte pouze odbornému servisu.

### ÚČEL POUŽITÍ

Indukční podložka o průměru 23 cm s odnosnou rukojetí určená pro ohřev potravin na indukčním vaříči v nádobí s nemagnetickým dnem.

### POUŽITÍ

Podložku položte do středu plotýnky indukčního vaříče a na ní umístěte nádobí, ve kterém chcete potraviny tepelně zpracovávat. Průměr dna nádobí by měl být cca stejný jako průměr podložky, případně o něco větší, aby nedocházelo k tepelným ztrátám sáláním do okolí. Pro zrychlení ohřevu a snížení spotřeby el. energie používejte pokličku. Indukční vaříč při použití podložky používejte standardním způsobem, stupně nastavení intenzity je však třeba volit na vyšších úrovních než při přímém ohřevu.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Použijte k čištění běžný saponát na mytí nádobí a houbičku.

#### Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

#### Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.