

Návod k používání DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO




Děkujeme vám za zakoupení tohoto zařízení. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k použití. Tento návod uschovejte pro případné další použití.

VYROBENO Z UHLÍKOVÝCH VLÁKEN

Napájení: 1 ks baterie SR44/LR44 1,5V

Popis částí:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Měřicí čelisti | 6. Vnější měřicí čelisti |
| 2. Vnitřní měřicí čelisti | 7. Zapnutí a vypnutí |
| 3. Kryt | 8. Nulování |
| 4. Volba jednotek | 9. Víko baterie |
| 5. LCD displej | 10. Měřítko |



Specifikace a funkce:

Rozsah měření: 0-150 mm

Rozlišení: 0,1 mm

Přesnost: 0,2 mm

Displej: LCD displej

Provozní teplota: 0°C až +40°C

Skladovací teplota: -20°C až +70°C

Vlhkost v rozmezí 0 až 80 % (relativní vlhkost)

UPOZORNĚNÍ

1. Udržujte výrobek čistý čistě a zabraňte vniknutí kapaliny
2. Chraňte před nárazy a vibracemi
2. V případě potřeby čistěte jemně alkoholem, nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho běžného užívání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením nebo použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze, přetížením, použitím nesprávných nebo neoriginálních dílů, při použití nevhodného nebo neoriginálního příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- na škody vzniklé použitím neoriginálních adaptérů nebo na použití originálního adaptéru k jinému výrobku. Je vždy nutné dodržet vzájemnou kompatibilitu v rámci jednoho výrobku.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.