

# ODPUZOVAČ HMYZU A HLODAVCŮ



## Návod k použití Model: TS-0614

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud přístroj předáváte dalšímu uživateli, předejte mu i tento návod.

### Charakteristika přístroje

- přístroj vyžene z Vašeho domova nepříjemný hmyz a hlodavce
- působí na komáry, mouchy, moly, mravence, rybenky, pavouky, šváby,...
- účinný i na myši, potkany, ...
- neobsahuje žádné nebezpečné chemikálie či pesticidy
- přístroj pracuje na principu šíření zvukových vln
- působí na ploše až 230m<sup>2</sup>
- jednoduše zapojíte do el. zásuvky
- neprodukuje žádná rušení, která by byla nebezpečná pro okolní el. přístroje či osoby
- přístroj je bezpečný pro děti a domácí zvířata

### Bezpečnostní upozornění

- Zkontrolujte, zda je napětí na výkonovém štítku vašeho přístroje v souladu se zdrojem elektrického proudu.
- Nepoužívejte přístroj venku.
- Přístroj je určen pouze pro domácí použití ve vnitřních prostorech.
- Nepoužívejte ve vlhkých prostorech (např. koupelně)!
- Chraňte přístroj před vlhkem a mokrem.
- Chraňte přístroj před působením extrémních teplot.

- Chraňte přístroj před působením přímého slunečního záření.
- Přístroj neponořujte do vody.
- Chraňte přístroj před pády, nárazy, apod.
- Nepoužívejte žádné několikanásobné zásuvky, rozdvojky nebo prodlužovací kabely.
- Neumísťujte přístroj v blízkosti horkých zdrojů (plynové, elektrické hořáky, atd.).
- Chraňte přístroj před kontaktem s vodou či vlhkem - nebezpečí úrazu el. proudem!
- Nemanipulujte s přístrojem, pokud máte vlhké nebo mokré ruce - nebezpečí úrazu el. proudem!
- Nepoužívejte dále přístroj, pokud jeví známky jakéhokoli poškození, kontaktujte odborný servis.
- Nikdy přístroj nerozebírejte ani nijak neopozměňujte.
- Opravy svěřte pouze odbornému servisu.
- Igelitové sáčky udržujte mimo dosah dětí - nebezpečí udušení.
- Přístroj není dětskou hračkou.
- V přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti!

### Použití

Zapojte přístroj do el. zásuvky. Rozsvítí se noční světlo a zelená kontrolka začne blikat. Blikající zelená kontrolka indikuje zapojení přístroje do zdroje el. proudu. Přístroj pracuje v cyklech - červená kontrolka rozsvěcující se v pravidelných intervalech signalizuje aktivaci přístroje. Pozn.: Doporučená doba zapojení přístroje je 2-4 týdny (závisí na druhu a počtu škůdců a schopnosti jejich reprodukce).

## Technické údaje

**Napětí:** 230V

**Frekvence:** 50Hz

**Příkon:** 10W

**Účinná plocha:** až 230m<sup>2</sup> (na volné ploše bez bariér)

Přístroj třídy ochrany II.

Použití pouze ve vnitřních prostorech



## Ochrana životního prostředí

### Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení



Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

## Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

## Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhající běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel. Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.