

DÁMSKÝ PARALYZÉR

Angela



NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Popis výrobku

Elektrický paralyzér s LED svítilnou se vzhledem podobný flakonu na parfém.

Vhodné především pro ženy, ale nejen pro ně.

Technické specifikace

integrovaná baterie Li-ion 3,7 V / 250 mAh

váha: 65 g

rozměry: délka 112 mm, průměr 23 mm

výkon paralyzéro: max. 500 kV

doba nabíjení: 2-4 hod.

Nabíjení

K nabíjení je určen síťový adaptér. Po připojení konektoru kabelu adapteru do nabíjecí zdířky na těle paralyzéro a následně zapojení adapteru do sítě se rozsvítí červená led dioda.

Po dokončení nabíjení se tato dioda rozsvítí zeleně. Poprvé nabíjejte cca 2-4 hod.

Pro nabíjení používejte pouze originální nabíječku která je součástí balení.

Použití

Pro rozsvícení svítilny stiskněte bílý ovládací knoflík v přední části.

Pro aktivaci paralyzéro stiskněte červený knoflík nad knoflíkem svítilny (elektrické výboje probíhají po dobu kdy držíte červený knoflík stisknutý).

Elektrické výboje probíhají v přední části paralyzéro (tam, kde je LED svítilna). Při spuštění paralyzéro, se nedotýkejte této části a držte ji směrem od svého těla. Používejte paralyzér pouze k účelu, ke kterému je určen - na obranu.

Paralyzér použijte jen v případě nutné sebeobraný!!! Můžete jej aplikovat na jakémkoliv místě těla agresora (použitím přes oděv se účinnost snižuje), ale největšího účinku dosáhnete na krku útočníka. Účinnost = síla výboje je nejvyšší při plném dobití baterie. Opakované výboje trvají po dobu, po kterou držíte stisknuté aktivační tlačítko.

POZOR: PŘI POUŽITÍ NEMŮŽETE UTRPĚT ZPĚTNÝ ZÁSAH ELEKTRICKÉHO VÝBOJE DO SVÉHO TĚLA, ANI KDYŽ VÁS ÚTOČNÍK DRŽÍ!

Předpokládaný účinek paralyzéro

- 1) Krátký úder (cca 0,5 sek.) způsobí útočníkovi křeč do svalů.
- 2) Střední úder (cca 1 až 2 sek.) způsobí útočníkovi pád k zemi a duševní otřes.
- 3) Plný úder (cca 3 až 5 sek.) způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut.

Bezpečnostní upozornění

Paralyzér mějte vždy mimo dosah dětí! Nikdy nepoužívejte paralyzér v místnostech s hořlavými plyny, ani v blízkosti čerpacích stanic. Použití zde není povoleno = nebezpečí výbuchu. Používejte paralyzér pouze v nutných případech jako obrannou zbraň!

!!! Neprodejné osobám mladším 18 let !!!

První pomoc postiženému po zásahu elektrickým paralyzérem

- zamezení průchodu elektro impulsů organismem
- zjistit jestli je postižený při vědomí
- v případě bezvědomí zjistit zdali postižený dýchá
- obnova srdeční činnosti a dýchání (umělé dýchání z plic do plic, srdeční masáže)
- stabilizovaná poloha, kontrola postiženého do příjezdu zdravotnické pomoci (pokud je nutná)



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis:

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
 - na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
 - na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
 - na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
 - na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.
- U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.