

KAPESNÍ PARALYZÉR S LED SVÍTLILNOU INFERNO 100

model: 1602

NÁVOD K POUŽITÍ



Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Popis výrobku:

Elektrický paralyzér s LED svítilnou. Pro pocit bezpečí a Vaši osobní ochranu.

Technické specifikace:

- baterie Li-ion 200 mAh
- parametry dobíjení: 5V / 500 mA
- doba dobíjení: 2 – 3 hod.
- váha: 52 g
- rozměry: délka 89 mm, šířka 32 mm, výška 17 mm
- výkon paralyzérů: max. 100 kV

Obsah balení:

- návod k použití
- svítilna s paralyzérem
- dobíjecí USB kabel

Pozn.: síťový dobíjecí adaptér je možné dokoupit

Nabíjení:

K nabíjení je určen dobíjecí síťový adaptér (není součástí balení) nebo USB kabel.

Po připojení k dobíjení se vedle nabíjecího konektoru rozsvítí červená led dioda. Po dokončení nabíjení tato dioda zhasne. Doba nabíjení je cca 2 až 3 hod. Pro nabíjení používejte pouze originální nabíjecí příslušenství.

Popis částí:

- 1) poutko
- 2) LED kontrolka
- 3) konektor pro dobíjení
- 4) vypínač ON/OFF
- 5) tlačítko pro ovládání svítilny a paralyzérů
- 6) LED svítilna
- 7) elektrody paralyzérů



Použití:

Pro rozsvícení svítilny krátce stiskněte bílé tlačítko na těle přístroje. Pro její zhasnutí opětovně krátce stiskněte. Pro aktivaci paralyzérů dlouze (2-3 sek.) stiskněte bílé tlačítko na těle přístroje. Elektrické výboje probíhají, dokud bílé tlačítko opětovně krátce nestisknete.

Pokud paralyzér sami nedeaktivujete, probíhá nepřetržitý výboj cca 10-12 vteřin, poté se zařízení automaticky vypne. Pokud je potřeba, je možné výboj opakovat.

Během elektrického výboje je baterka vypnutá, tudíž nesvítí.

Upozornění:

Z bezpečnostních důvodů vždy, pokud výrobek nepoužíváte, přepněte vypínač ON/OFF do polohy vypnuto (OFF). Do polohy OFF jej přepněte, vždy když s ním manipulujete, např. když zasouváte nabíjecí konektor.

Paralyzér použijte jen v případě nutné sebeobrany!!!

Můžete jej aplikovat na jakémkoliv místě těla (je funkční i přes oděv, ale účinnost se tím snižuje), ale největšího účinku dosáhnete na krku útočníka. Účinnost (síla výboje) je nejvyšší při plném dobití baterie. Opakované výboje trvají po dobu, po kterou držíte stisknuté aktivací tlačítko.

PŘI POUŽITÍ NEMŮŽETE UTRPĚT ZPĚTNÝ ZASÁH DO SVÉHO TĚLA, ANI KDYŽ VÁS UTOČNÍK DRŽÍ.

Předpokládaný účinek paralyzérů:

- 1) Krátký úder (cca 0,5 sek.) způsobí útočnickovi křeč do svalů
- 2) Střední úder (cca 1 až 2 sek.) způsobí útočnickovi pád k zemi a duševny otřes
- 3) Plný úder (cca 3 až 5 sek.) způsobí pád útočníka, ztrátu orientace a šok na několik minut

Bezpečnostní upozornění:

Paralyzér mějte vždy mimo dosah dětí. Nikdy nepoužívejte paralyzér v místnostech s hořlavými plyny, jakož i v blízkosti čerpacích stanic, použití zde není povoleno, protože to může způsobit výbuch. Používejte paralyzér pouze v nutných případech jako obranou zbraň

!!! Neprodejné osobám mladším 18 let!!!

První pomoc postiženému po zásahu elektrickým paralyzérem:

- zamezení průchodu elektro impulsů organismem
- zjistit jestli je postižený při vědomí
- v případě bezvědomí zjistit zdali postižený dýchá
- obnova srdeční činnosti a dýchání (umělé dýchání z plíc do plíc, srdeční masáže)
- stabilizovaná poloha, kontrola postiženého do příjezdu zdravotnické pomoci (pokud je nutná)



OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení:

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí

a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto

druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis:

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v přiloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje:

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.