


Tepelná zábrana

návod k použití



CZ - Změřte šířku dveří. Pomocí nůžek nebo nožů zkratke zábranu na délku o 1,5 cm větší než je naměřený údaj.

SK - Zmerajte šírku dverí. Pomocou nožničiek, alebo noža skráťte zábranu na dĺžku o 1,5 cm väčšiu ako je nameraný údaj.

HU - Mérje le az ajtó szélességét. Késsel vagy ollóval vágjon le a mért szélességtől 1,5 cm-rel hosszabb szigetelőanyagot.

PL - Zmierz drzwi. Za pomocą nożyczek lub noża, utnij rurkę na długość około 1,5 cm krótszą niż wymiar drzwi.

RO - Măsurăți interiorul tocului de ușă. Cu ajutorul unei foarfece sau al unui cuțit, tăiați tuburile cu aproximativ 1,5 cm mai scurte decât lățimea ușii.




CZ - Vložte zábranu do látkového obalu. Na koncích přehněte krytem a zapněte suchým zipem.

SK - Vložte zábranu do textilného obalu. Na koncoch prehnite krytom a zapnite suchým zipom.

HU - Helyezze a szigetelőanyagot a műanyag zacskóba. A végére húzza rá a takarót és zárja le a tépőzárát.

PL - Wsuń rurki do osłonki. Zamknij koniec tkaniny składaną pokrywą i zabezpiecz.

RO - Introduceți tuburile în husa de material. Întoarceți capetele husei și prindeți-le cu ajutorul scaiului.



CZ - Natáhněte zábranu pod dveře.

SK - Natiahnite zábranu pod dvere.

HU - Húzza a szigetelést az ajtó alá.

PL - Wsuń naładkę uszczelniającą pod drzwi.

RO - Trageți pragul astfel pregătit pe dedesubtul ușii.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.