

Válec tvarovatelný Memory Bamboo Flexi
Memory Bamboo Formable Cylinder Flexi

Center: 100% Memory Foam,
 Cover: 40% bambus / 60% polyester



SYMBOLY PRO ÚDRŽBU A OŠETŘOVÁNÍ TEXTILÍ

ČÍSLO NA SYMBOLU VANIČKY UDÁVÁ VŽDY NEJVYŠŠÍ DOPORUČENOU TEPLOTU VODY

PRÁNÍ Maximální teplota 95 °C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování	PRÁNÍ Maximální teplota 60 °C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování	PRÁNÍ Maximální teplota 60 °C Omezené mechanické působení Máčení, postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odstředování	PRÁNÍ Maximální teplota 40 °C Normální mechanické působení Normální máchání Normální odstředování	PRÁNÍ Maximální teplota 40 °C Omezené mechanické působení Máčení, postupné ochlazování (COOL-DOWN) Mírné odstředování	PRÁNÍ Maximální teplota 40 °C Značně omezené mechanické působení Mírné máchání Mírné odstředování Výrobek se nesmí ždímat ručně	PRÁNÍ Maximální teplota 30 °C Značně omezené mechanické působení Normální máchání Mírné odstředování	PRÁNÍ Praní pouze ruční Výrobek se nesmí prát v pračce Maximální teplota 40 °C Opatrná manipulace	PRÁNÍ Výrobek se nesmí prát Opatrná manipulace v mokřém stavu
BĚLENÍ CHLÓREM	BĚLENÍ CHLÓREM Může se bělit prostředky uvolňující chlor					BĚLENÍ CHLÓREM Nesmí se bělit chlórem		
ŽEHLENÍ	ŽEHLENÍ Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 200 °C	ŽEHLENÍ Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C	ŽEHLENÍ Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 150 °C	ŽEHLENÍ Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	ŽEHLENÍ Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	ŽEHLENÍ Žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy 110 °C, opatrně při žehlení s parou	ŽEHLENÍ Výrobek se nesmí žehlit Napařování a zpracování parou je nepřipustné	ŽEHLENÍ Výrobek se nesmí žehlit Napařování a zpracování parou je nepřipustné
CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Může se čistit všemi obvykle používanými rozpouštědly i postupy	CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Výrobek se může chemicky čistit tetrachlorethenem, monofluorchlormethanem a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F. Obvyklé postupy čištění jsou bez omezení	CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody anebo s omezeným mechanickým působením anebo s omezenou teplotou sušení.	CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Výrobek se může chemicky čistit pouze trifluorchlorthenem a lehkým benzínem	CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Čištění rozpouštědly uvedenými v předchozím odstavci s omezeným přidáním vody, vyžaduje opatrnost při mechanickém působení a při volbě teploty sušení	CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Výrobek se nesmí chemicky čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.	CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ Výrobek se nesmí chemicky čistit. Nesmějí se odstraňovat skvrny organickými rozpouštědly.
SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE	SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušicím programu	SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušicím programu	SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při normálním sušicím programu	SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE Výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě sušení	SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	SUŠENÍ V BUBNOVÉ PRAČCE Výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

Tato informace nahrazuje případné chybějící údaje o jednotlivém zboží (dle Zákona 634/92 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků § 10 odst. 1 a 3 - označování výrobků a umístění označení).

Upozornění: Perte a sušte pouze potah polštáře.

Polštář je vakuově balený, proto ho po rozbalení nechte 2 hodiny na rovné ploše nasát vzduch.