

Varná konvice do auta



Návod k použití

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro správné používání výrobku. Uchovejte jej pro jeho případné další použití. Před použitím zkontrolujte, jestli napětí konvice odpovídá napětí ve Vašem automobilu.

Varování

Před použitím si, prosím, pečlivě přečtěte tyto pokyny. Nikdy přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený. Konvici nenechávejte v provozu bez dozoru. Držte mimo dosah dětí. Po použití konvici vždy odpojte ze zdroje a nechte ji vychladnout. Konvici nepoužívejte v blízkosti přístrojů poháněných plynem.

Použití a údržba

Do konvice nalijte množství vody podle požadovaného počtu šálků. Nikdy neplňte konvici nad značku MAX nebo pod značku MIN. Konvici zapojte do vhodného 12V konektoru (zásuvky) ve Vašem voze. Vyčkejte varu, vodu použijte a konvici opět odpojte ze zásuvky. Za žádných okolností nesmí být konvice zapojena v zásuvce, pokud v ní není voda !!! Používejte pouze čistou pitnou vodu. Před uskladněním konvice zkontrolujte, zda konvice úplně vychladla. Při čištění konvice nepoužívejte mycí prostředky, použijte čistý navlhčený hadr nebo houbu.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odvezďte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení. Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení ...)
- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození

při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby.

Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.