

VIBRÁTOR PASSION

model: SB-8142

Návod k použití



Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Důkladně si přečtěte tyto pokyny k použití a uchovejte je pro další použití.

Vlastnosti výrobku:

- vyroben z jemného silikonu
- silikonový materiál je hladký, snadno čistitelný, bezpečný a zdravotně nezávadný
- možné nastavení vibračních frekvencí od nejnižší po nejvyšší
- napájení pomocí 2 ks baterií 1,5 V AAA
- tichý, s výkonným motorem, nenarušuje atmosféru
- jednoduchá údržba

Rady pro používání:

Vibrátor je prioritně určen pro stimulaci vagíny a klitoris.

Vytvořte si romantickou atmosféru, ztlumte světla, nastavte si příjemnou teplotu v místnosti, aromaterapii, pusťte si hudbu, vypněte svůj mobilní telefon a navodte si příjemnou náladu.

Začněte masáží krku, hrudi, paží, ušních lalůček, stehen atd.

Dotýkejte se různých citlivých částí Vašeho těla.

Dotýkejte se erotogenních zón, kde je kůže velmi citlivá, ke zvýšení Vašeho potěšení.


Vsuňte vibrátor do vagíny a objevte Vaše potěšení.

Výrobek použijte Vy, nebo Váš mileneček.

Použití

- odšroubujte kryt bateriového pouzdra
- vložte baterie, při vkládání dbejte na jejich správnou polaritu
- zašroubujte uzávěr zpět, pomocí otočného spínače zapněte a nastavte si optimální vibrační frekvenci

Popis částí:



Parametry výrobku:

Materiál: silikon + ABS

Rozměry: 175 x 35 mm

Váha: 125,5 g (bez baterií)

Hlučnost: ≤ 65dB

Napájení: 2 ks baterie 1,5 V AAA (nejsou součástí balení, doporučujeme používat alkalické baterie)

Ovládání: OFF/ON/nastavení vibrací

Upozornění:

Neponechávejte baterie v uskladněném vibrátoru.

V rámci Vašeho zdraví se vyhněte sdílení výrobku s jinými osobami.

Po i před použitím vždy vibrátor očistěte, opláchněte vlažnou vodou a osušte.

Pozor! Při mytí vibrátoru dávejte pozor, aby mycí prostředky nezatekly do motůrku, baterií, regulátoru nebo kontaktů!

Vyvarujte se skladování vibrátoru při abnormálních teplotách. Nejvhodnější způsob uskladnění je při pokojové teplotě.

Baterie, které jsou vybité, nebo se sníženým potenciálem energie vyměňte za nové! Nekombinujte různé druhy a typy baterií, může dojít ke zkratu a poškození pomůcky.

Pokud pro Vás používání vibračního zařízení není dostatečně jemné, nebo cítíte jakoukoliv bolest, okamžitě výrobek přestaňte používat.

Uchovejte výrobek mimo dosah dětí a domácích mazlíčků.

Tipy a triky s vibrátorem:

Vložte vibrátor do prezervativu a ten zauzlujte. Pak jej můžete libovolně používat pod vodou ve vaně.

Erotické pomůcky doporučujeme používat s kvalitními lubrikačními gely. Nejen, že Váš prožitek bude příjemnější a intenzivnější, ale také chráníte pomůcky před poškozením materiálu.

Análně nepoužívejte vibrátor „bez patky“ - hrozí jeho zaklouznutí.

Ochrana životního prostředí

Informace k likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Po uplynutí doby životnosti produktu nebo v okamžiku, kdy by oprava byla neekonomická, produkt nevhazujte do domovního odpadu. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma.

Správnou likvidací pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Baterie nevhazujte do běžného odpadu, ale odevzdejte na místa zajišťující recyklaci baterií.

Servis

V případě, že po zakoupení výrobku zjistíte jakoukoli závadu, kontaktujte servisní oddělení.

Při použití výrobku se řiďte pokyny uvedenými v příloženém návodu k použití. Na reklamaci nebude brán zřetel, pokud jste výrobek pozměnili či jste se neřídili pokyny uvedenými v návodu k použití.

Záruka se nevztahuje

- na přirozené opotřebení funkčních částí výrobku v důsledku jeho používání
- na servisní zásahy související se standardní údržbou výrobku (např. čištění, výměna dílů podléhajících běžnému opotřebení...)

- na závady způsobené vnějšími vlivy (např. klimatickými podmínkami, prašností, nevhodným použitím apod.)
- na mechanická poškození v důsledku pádu výrobku, nárazu, úderu do něj apod.
- na škody vzniklé neodborným zacházením, přetížením, použitím nesprávných dílů, nevhodného příslušenství či nevhodných nástrojů apod.

Dodavatel si vyhrazuje právo na případné změny v návodu k použití a neručí za možné tiskové chyby. Vyobrazení a popis se mohou lišit od skutečnosti v závislosti na modelu.

U reklamovaných výrobků, které nebyly řádně zabezpečeny proti mechanickému poškození při přepravě nese riziko případné škody výhradně majitel.